NOTES TECHNIQUES : INSTALLATION

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Chrysler 1982–93, Dodge 1984–94, Jeep 1987–90, Jeep 1981–82, Plymouth 1984–94

Ce moteur de lève-vitre est conçu pour s'adapter à plusieurs applications. L'adaptateur du faisceau de câbles a été conçu pour être utilisé avec les modèles les plus communs de ces véhicules. Pour certaines applications, il peut être nécessaire de couper et d'utiliser de nouveau votre connecteur de moteur de lève-vitre, en suivant la procédure suivante :

1. Coupez le connecteur du côté véhicule du nouvel adaptateur de faisceau de câbles.
2. Coupez le connecteur du moteur original du lève-vitre.
3. Épissez le connecteur original à l'adaptateur du faisceau de câbles.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de laisser assez de longueur de câble branchée au connecteur original et à l'adaptateur du faisceau de câbles pour s'assurer d'une bonne installation. Lorsque vous épissez, assurez-vous de conserver la bonne polarité du moteur afin que le commutateur de la fenêtre fonctionne correctement.



Clause de non-responsabilité:
Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2013 Dorman Products, Inc.
Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisé sans approbation écrite préalable.